



⊗ = PREVEDERE ALIMENTAZIONE PER MOTORE FRANGISOLE 230V, 50Hz, 10A Alla pulsantiera portare 4 Fili 1,5mm.



 <p>Mulattieri s.r.l. Via Nazionale Nord, 24/T 23823 COLICO (LC) Tel. 0341 940.927</p>		<p>IL COMMITTENTE PER ACCETTAZIONE</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p>	
<p>data e firma</p>		<p>data e firma</p>	
<p>Cliente Sig.r COLLI Maurizio</p>		<p>Cliente Stefano CARZANIGA</p>	
<p>Disegno Sezione Orizzontale Scorrevole Automatico Living</p>		<p>Revisione 7 B</p>	
<p>Data 24-10-2012</p>		<p>Scala 1 : 4</p>	
<p>Tavola n° 7</p>		<p>Revisore</p>	
<p>Tecnico</p>		<p>COPIA UFFICIO</p>	
<p>COPIA UFFICIO</p>		<p>COPIA CANTIERE</p>	