

Fensterbank- ausladung	Überstand über tragendes Mauerwerk	Fensterbanklänge ≤ 80 cm	Fensterbanklänge > 80 cm (Abstand Halter zu Halter)
< 15 cm		Kein Halter	Kein Halter
≥ 15 bis 24 cm	< 16 cm	1 mittiger Halter	ca. 100 cm
≥ 15 cm	≥ 16 cm	1 mittiger Halter	ca. 60 cm

Tab. 1: Maße und Anzahl der Fensterbankhalter

Quelle: [Empfehlungen für den Einbau / Ersatz von Metall-Fensterbänken (WDVS Fassade) 12/2011]